


I M P O R T A N T E

Prima di usare la bici

REGISTRARE LA BICI SU WWW.MIELESHOPPING.IT

- **Pressione gomme Consigliata Mod. Sxr:** Ant. 2.4 bar – Posteriore 2.5 bar (arrivano gonfie al 50%)
- **Pressione gomme Consigliata Mod. Fat:** Ant. 1.9/2.0 bar – Posteriore 2.0 / 2.1 bar. Quando si gonfia controllare che il pneumatico sia correttamente inserito intorno al cerchio
- **Il canotto della sella** o tubo non deve mai toccare sull'ammortizzatore quando è tutto abbassato
- Il canotto sella o tubo **X MOTIVI DI SICUREZZA NON** deve mai essere alzato al massimo ma tenerlo almeno 8/10 cm all'interno del telaio x evitare la rottura dello stesso
- Prima di usare la bici assicurarsi che tutta la bulloneria ,manubrio ,telaio e sella **siano serrate bene**, fare un controllo periodico, si consiglia ogni 2/3 mesi ,controllare che i pedali siano serrati bene per evitare che nel pedalare si rovini la filettatura, controllare periodicamente per la vostra sicurezza che la sella sia ben avvvitata al tubo (canotto sella) e che la sella non abbia gioco sul tubo sella .
- Il filo libero che si trova d'avanti al manubrio di colore giallo è la predisposizione per l'acceleratore.
- Accensione Display: premere x 2 secondi il tasto  si trova sotto il display
- Il Display si spegna in automatico dopo 5 minuti , se la bici è ferma
- Tenendo premuto il Tasto + per 2 secondi sul Display si accendono le luci
- Tenendo di continuo premuto il tasto – sul display, si aziona la camminata assistita a 6 km/h
- Quando la batteria è sotto carica sul caricabatteria si accenderà un led rosso , quando sarà carica al massimo il led diventerà verde interrompendo la carica in automatico
- Quando la batteria è in carica non si accendono led sulla batteria
- **La carica della batteria** si può verificare o dal display o direttamente dalla batteria tenendo premuto il tasto posto sopra ai led con la chiave in posizione **on (accesa)**
- La prima volta caricare al massimo la batteria (la batteria arriva carica tra il 50% e 80%)
- Per i primi 50 km non scaricare del tutto la batteria ma caricarla il più possibile si consiglia di ricaricare quando è al 50%
- Quando non si utilizza per un periodo prolungato la bici, **lasciare la batteria sempre carica tra 80% e 90%** e controllare una volta al mese lo stato della carica
- Quando la batteria è sotto carica è preferibile tenerla spenta , chiave in posizione off
- **Importante:** L'uso dell'acceleratore non è consentito dal codice della strada e non è riconosciuto ai fini della garanzia